



BEAR-LOCK sebességváltózárak

Kizárólagos forgalmazó: Euro-Lock KFT. 1121 Bp. Agancs u.30-32. T/F:274-48-44
e-mail: bearlock@bearlock.hu internet: www.bearlock.hu

Beszerelesi útmutató –

RENAULT LATITUDE (6 seb., „R” elől)

Nr 1609K
1/2





BEAR-LOCK sebességváltózárak

Kizárólagos forgalmazó: Euro-Lock KFT. 1121 Bp. Agancs u.30-32. T/F:274-48-44

e-mail: bearlock@bearlock.hu internet: www.bearlock.hu



Beszerelesi útmutató –

RENAULT LATITUDE

(6 seb., „R” elől)

Nr 1609K

2 / 2



Data wydania: 02.10.2012.

